

eco



SAS

m

eco

# Switches



One way switch 10AX (white)  
Code: eco 50 501  
مفتاح احادی 10 امبير (أبيض)



Two way switch 10AX (white)  
Code: eco 50 506  
مفتاح دفياتيير 10 امبير (أبيض)



One way switch 16AX (white)  
Code: eco 50 571  
مفتاح احادی 16 امبير (أبيض)



Two way switch 16AX (white)  
Code: eco 50 576  
مفتاح دفياتيير 16 امبير (أبيض)




One way switch with led lamp 10AX (white)  
Code: eco 50 502  
مفتاح احادی بلمبة لد 10 امبير (أبيض)  
One way switch with led lamp 16AX (white)  
Code: eco 50 572  
مفتاح احادی بلمبة لد 16 امبير (أبيض)



Reversing switch 10AX (white)  
Code: eco 50 509  
مفتاح دجياتوري 10 امبير (أبيض)  
Reversing switch 16AX (white)  
Code: eco 50 579  
مفتاح دجياتوري 16 امبير (أبيض)



32A double pole air conditioner switch (white)  
Code: eco 50 585  
مفتاح تكبير 32 أمبير (أبيض)



Curtain switch with 3 clicks 10AX (white)  
Code: eco 50 528  
مفتاح ستارة 3 تكة 10 امبير (أبيض)

Curtain switch with 2 clicks 10AX (white)  
Code: eco 50 521  
مفتاح ستارة 2 تكة 10 امبير (أبيض)



Two-pole one way switch 16AX (white)  
Code: eco 50 503  
مفتاح سخان 16 امبير (أبيض)



One way switch wide 10AX (white)  
Code: eco 50 500  
مفتاح احادي 10 امبير عريض (أبيض)  
One way switch wide 16AX (white)  
Code: eco 50 570  
مفتاح احادي 16 امبير عريض (أبيض)

## Doorbell Items



Doorbell switch with bell icon 10A (white)  
Code: eco 50 512  
زر جرس برسمة جرس 10 امبير (أبيض)



Doorbell switch with LED lamp 10A (white)  
Code: eco 50 515  
زر جرس بلمبة لد 10 امبير (أبيض)



Doorbell switch nameplate with LED light 3A (white)  
Code: eco 50 024  
زر جرس بلوحة مضاءة 3 امبير (أبيض)



Buzzer 1 gang (white)  
Code: eco 50 616  
جرس رنان احادي (أبيض)




Buzzer with 16 melodies (white)  
Code: eco 50 646  
جرس رنان 16 نغمة ثلاثي (أبيض)


# Dimmers



Light dimmer 500W (white)  
Code: eco 50 803  
ديمر اضاءة 500W (أبيض)




Fan dimmer 250W (white)  
Code: eco 50 804  
ديمر مروحة 250W (أبيض)




Audio dimmer 5W (white)  
Code: eco 50 805  
ديمر صوت 5W (أبيض)

# Sockets




16A socket german type with shutter (white)  
Code: eco 50 265  
بريزة طراز ألماني 16 امبير بالحماية (أبيض)




16A socket german type with shutter (red)  
Code: eco 50 297  
بريزة طراز ألماني 16 امبير بالحماية (احمر)



16A socket euro-american type with shutter (white) (with earth)  
Code: eco 50 212  
بريزة طراز أمريكي 16 امبير بالحماية (أبيض)



16A socket italian type with shutter (white)  
Code: eco 50 203  
بريزة طراز إيطالي 16 امبير بالحماية (أبيض)



13A socket british type with shutter (white)  
Code: eco 50 208  
بريزة طراز أنجليزي 13 امبير بالحماية (أبيض)



USB power socket (white)  
Code: eco 50 908  
بريزة شاحن USB احادي (أبيض)

# Multimedia & Digital Connections




Telephone socket 4P (white)  
Code: eco 50 251  
بريزة تليفون 4 طرف (أبيض)  
Telephone socket 8P (white)  
Code: eco 50 232  
بريزة تليفون 8 طرف (أبيض)



Audio video socket (white)  
Code: eco 50 254  
بريزة اوديو فيديو (أبيض)



Computer socket CAT5 (white)  
Code: eco 50 271  
بريزة كمبيوتر CAT5 (أبيض)  
Computer socket CAT6 (white)  
Code: eco 50 684  
بريزة كمبيوتر CAT6 (أبيض)



TV socket (white)  
Code: eco 50 228  
بريزة تليفزيون (أبيض)



Satellite socket (white)  
Code: eco 50 252  
بريزة ستلايت (أبيض)




Audio socket (white)  
Code: eco 50 253  
بريزة سماعة (أبيض)

# Accessories



Waterproof cover 3 gang (white)  
Code: eco 50 451  
غطاء مانع مياه ثلاثي (أبيض)



Emergency light 3 gang (white)  
Code: eco 50 833  
كشاف طوارئ ثلاثي (أبيض)  
LED lamp 3 gang (white)  
Code: eco 50 603  
وناسة لد ثلاثي (أبيض)



Emergency light 1 gang  
Code: eco 50 733  
كشاف طوارئ احادي  
LED lamp 1 gang  
Code: eco 50 732  
وناسة لد احادي




Blank (white)  
Code: eco 50 056  
سداة (أبيض)



Paint work protection cover  
Code: eco 301  
غطاء حماية من أعمال الدهان




# Hotel



Key card switch (white)  
Code: eco 50 844  
مفتاح بالبطاقة (أبيض)

eco



Shaver socket euro-american type (white)  
Code: eco 50 292  
بريزة ماكينة حلاقة طراز أمريكي (أبيض)

# Flush Mounting Blocks



Flush mounting block 1 gang  
Code: eco 401  
علبة خارج الحائط احدى



Flush mounting block 2 gang  
Code: eco 402  
علبة خارج الحائط ثنائى



Flush mounting block 3 gang  
Code: eco 403  
علبة خارج الحائط ثلاثى



Flush mounting block 4 gang  
Code: eco 404  
علبة خارج الحائط رباعى

# Colors

White



Color Code 50

eco

# Colors


Beige



Color Code 54

# Covers

Hams



Metal Eva



Waad



Metal Lena



Shahd





Tasneem



# Hams


همس




4 gang




3 gang



4 gang



3 gang



Gedr Gloss

جدر لميع



Mosky Gloss

موسكي لميع



Karazy Gloss

كرزي لميع



Gold Gloss

ذهبي لميع



Copper Gloss

نحاسي لميع




Silver Gloss

فضي لميع



Aro Green

أرو أخضر




Soft Black

أسود سافت



Marble Dark

رخامي غامق



Delux Gold Gloss

ذهبي فاخر لميع



Stainless

ستانلس




Silver Matt

فضي مط

eco



3 gang



3 gang





Wooden Aro

خشبي أرو



Soft Black

أسود سوفت



Grey Metallic

رصاصي ميتالك



White

أبيض



Aro Light Beige

أرو بييج فاتح



Aro Light

أرو فاتح



Gedr Matt

جدر مط



Green Granite

أخضر غرانيت



Ivory Aro

أرو عاجي



Copper Gloss

نحاسي لميغ



Marble Dark

رخامي غامق



Mosky Matt


موسكي مط

Shahd


شهد



3 gang



3 gang




Wooden Aro

خشبي أرو



White

أبيض



Copper Gloss

نحاسي لميع



Soft Black

أسود سوفت



Aro Light Beige

أرو بيح فاتح




Aro Light

أرو فاتح



Gedr Matt

جدر مط



Green Granite

أخضر غرانيت



Ivory Aro

أرو عاجي



Grey Metallic

رصاصي ميتالك



Marble Dark

رخامي غامق



Mosky Matt


موسكي مط

Tasneem

تسنيم



3 gang



3 gang



Wooden Aro  
/ Gold

خشبي أرو  
ذهبي /



Soft Black  
/ Silver

أسود سوفت  
فضي /



Silver / Gold

فضي / ذهبي



White / Silver

أبيض / فضي



Aro Light Beige  
/ Gold

أرو بيج فاتح  
ذهبي /



Aro Light  
/ Silver

أرو فاتح  
فضي /



Gedr Matt  
/ Silver

جدر مط  
فضي /



Green Granite  
/ Gold

أخضر غرانيت  
ذهبي /




Ivory Aro  
/ Silver

أرو عاجي  
فضي /



Copper Gloss  
/ Gold

نحاسي لميع  
ذهبي /



Marble Dark  
/ Silver

رخامي غامق  
فضي /



Mosky Matt  
/ Gold


موسكي مط  
ذهبي /

# Metal Eva


معدن ایفا



3 gang




3 gang




Silver Gloss

فضي لميغ



Platinum

بلاطين




Silver Matt / Gold Gloss

فضي مط / ذهبي لميغ



Silver Matt

فضي مط



Gold Gloss

ذهبي لميغ



Stainless


ستائلس

# Metal Lena

معدن لینا



3 gang



3 gang





Silver Gloss

فضي لميغ



Platinum

بلاطين




Silver Matt / Gold  
Gloss

فضي مط /  
ذهبي لميغ



Silver Matt

فضي مط



Gold Gloss

ذهبي لميغ



Stainless

ستانلس

# Index



One way switch 10AX (white)  
Code: eco 50 501  
مفتاح احادي 10 امبير (أبيض)



Two way switch 10AX (white)  
Code: eco 50 506  
مفتاح دفتياتر 10 امبير (أبيض)



One way switch 16AX (white)  
Code: eco 50 571  
مفتاح احادي 16 امبير (أبيض)



Two way switch 16AX (white)  
Code: eco 50 576  
مفتاح دفتياتر 16 امبير (أبيض)



One way switch with led lamp  
10AX (white) Code: eco 50 502  
مفتاح احادي بلمبة لد 10 امبير (أبيض)  
One way switch with led lamp  
16AX (white) Code: eco 50 572  
مفتاح احادي بلمبة لد 16 امبير (أبيض)



Reversing switch 10AX (white)  
Code: eco 50 509  
مفتاح دجياتوري 10 امبير (أبيض)  
Reversing switch 16AX (white)  
Code: eco 50 579  
مفتاح دجياتوري 16 امبير (أبيض)



Curtain switch with 3 clicks 10AX (white)  
Code: eco 50 528  
مفتاح ستارة 3 تكة 10 امبير (أبيض)  
Curtain switch with 2 clicks 10AX (white)  
Code: eco 50 521  
مفتاح ستارة 2 تكة 10 امبير (أبيض)



32A double pole air conditioner  
switch (white)  
Code: eco 50 585  
مفتاح تكيف 32 امبير (أبيض)



Two-pole one way switch 16AX (white)  
Code: eco 50 503  
مفتاح سخان 16 امبير (أبيض)



One way switch wide 10AX (white)  
Code: eco 50 570  
مفتاح احادي 10 امبير عريض (أبيض)  
One way switch wide 10AX (white)  
Code: eco 50 570  
مفتاح احادي 16 امبير عريض (أبيض)



Doorbell switch with bell icon 10A (white)  
Code: eco 50 512  
زر جرس برسمة جرس 10 امبير (أبيض)



Doorbell switch with LED lamp 10A (white)  
Code: eco 50 515  
زر جرس بلمبة لد 10 امبير (أبيض)



Doorbell switch nameplate with LED  
light 3A (white)  
Code: eco 50 024  
زر جرس بلوحة مضاءة 3 امبير (أبيض)



Buzzer 1 gang (white)  
Code: eco 50 616  
جرس رنان احادي (أبيض)



Buzzer with 16 melodies (white)  
Code: eco 50 646  
جرس رنان 16 نغمة ثلاثي (أبيض)



Light dimmer 500W (white)  
Code: eco 50 803  
ديمر اضاءة 500W (أبيض)




Fan dimmer 250W (white)  
Code: eco 50 804  
ديمر مروحة 250W (أبيض)



Audio dimmer 5W (white)  
Code: eco 50 805  
ديمر صوت 5W (أبيض)



16A socket german type with shutter (white)  
Code: eco 50 265  
بريزة طراز ألماني 16 امبير بالحماية (أبيض)



16A socket german type with shutter (red)  
Code: eco 50 297  
بريزة طراز ألماني 16 امبير بالحماية (احمر)



16A socket euro-american type with  
shutter (white) (with earth)  
Code: eco 50 212  
بريزة طراز أمريكي 16 امبير بالحماية (أبيض)



16A socket italian type with shutter (white)  
Code: eco 50 203  
بريزة طراز ايطالي 16 امبير بالحماية (أبيض)



13A socket british type with shutter (white)  
Code: eco 50 208  
بريزة طراز انجليزي 13 امبير بالحماية (أبيض)



USB power socket (white)  
Code: eco 50 908  
بريزة شاحن USB احادي (أبيض)



Telephone socket 4P (white)  
Code: eco 50 251  
بريزة تليفون 4 طرف (ابيض)  
Telephone socket 8P (white)  
Code: eco 50 232  
بريزة تليفون 8 طرف (ابيض)



Audio video socket (white)  
Code: eco 50 254  
بريزة اوديو فيديو (ابيض)



Computer socket CAT5 (white)  
Code: eco 50 271  
بريزة كمبيوتر CAT5 (ابيض)  
Computer socket CAT6 (white)  
Code: eco 50 684  
بريزة كمبيوتر CAT6 (ابيض)



TV socket (white)  
Code: eco 50 228  
بريزة تليفزيون (ابيض)



Satellite socket (white)  
Code: eco 50 252  
بريزة ستلايت (ابيض)



Audio socket (white)  
Code: eco 50 253  
بريزة سماعة (ابيض)



Waterproof cover 3 gang (white)  
Code: eco 50 451  
غطاء مانع مياه ثلاثي (ابيض)



Emergency light 3 gang (white)  
Code: eco 50 833  
كشاف طوارئ ثلاثي (ابيض)  
LED lamp 3 gang (white)  
Code: eco 50 603  
وناسة لد ثلاثي (ابيض)



Blank (white)  
Code: eco 50 056  
سحادة (ابيض)



Paint work protection cover  
Code: eco 301  
غطاء حماية من أعمال الدهان




Key card switch (white)  
Code: eco 50 844  
مفتاح بالبطاقة (ابيض)




Shaver socket euro-american type  
(white)  
Code: eco 50 292  
بريزة ماكينة حلاقة طراز امريكي (ابيض)



White  
Color Code 50  
ابيض



Beige  
Color Code 54  
بيج



Emergency light 1 gang  
Code: eco 50 733  
كشاف طوارئ احادي  
LED lamp 1 gang  
Code: eco 50 732  
وناسة لد احادي





